



## Aspiradora

2 en 1  
Vertical

**Potencia Nominal: 500W**

**Voltaje: 220V / 50Hz**

**Capacidad: 0,4 L**



Capacidad



Ciclónica



Filtro HEPA



Cable

### Advertencia:

Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

es

## MANUAL DE USUARIO



**20S**

[www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl)

# CONTENIDO

---

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 03 | Símbolos de cuidado y advertencia utilizados |
| 04 | Advertencias de seguridad                    |
| 06 | Estructura del producto                      |
| 07 | Montaje/Funcionamiento                       |
| 08 | Montaje suspendido                           |
| 09 | Mantenimiento                                |
| 10 | Limpieza                                     |
| 11 | Solución de problemas                        |
| 12 | Especificaciones técnicas                    |
| 13 | Correcta eliminación                         |
| 14 | Póliza de garantía                           |
| 15 | Período de garantía                          |



# FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia.



- Debido a que las siguientes instrucciones de funcionamiento corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su aspiradora difieran ligeramente de las que se describen en este manual.

## SÍMBOLOS DE CUIDADO Y ADVERTENCIA UTILIZADOS

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves.           |
|  | Indica que existe riesgo de lesión personal o daños materiales. |

## OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | Representa algo que NO se debe hacer.                  |
|  | Representa algo que se debe respetar.                  |
|  | Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared. |
|  | Nota                                                   |

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS"

### 01 ADVERTENCIAS


- ☒ Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ☒ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- ☒ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- ☒ Apague y desenchufe el aparato antes de la limpieza o el mantenimiento.
- ☒ Para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones, lea atentamente el manual del usuario antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.
- ☒ Este aparato es solo para uso doméstico. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 220-240 V~ 50 Hz.
- ☐ No use la aspiradora sobre alfombras o suelos húmedos. No la use para absorber agua.
- ☐ Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- ☐ No utilice el aparato bajo la luz directa del sol.
- ☒ Ante cualquier indicio de daño o mal funcionamiento, deje de usar el aparato inmediatamente para evitar peligros. Llévelo al centro de servicio autorizado para su reparación. No intente usted mismo reparar o cambiar ninguna pieza.
- ☐ Evite aspirar objetos duros o cortantes ya que podrían dañar las piezas de la aspiradora. No se pare sobre el ensamble de la manguera. No ponga pesos sobre la manguera.
- ☐ Prohíba colocar objetos inflamables y explosivos alrededor del aparato, y no utilice el aparato en un entorno lleno de gas y polvo inflamables. Mantener alejado de cualquier fuente de fuego y calor.
- ☒ Utilice únicamente los accesorios adjuntos.
- ☐ No inserte ningún objeto en la salida de aire. Mantenga la salida de aire libre de polvo y cabello, ya que pueden reducir la succión.
- ☒ Tenga especial cuidado cuando aspire las escaleras.

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-  Sujete el enchufe cuando enrolle el cable de alimentación. No permita que el enchufe y el cable de alimentación se latiguen al rebobinarlos.
-  No utilice para aspirar nada que se esté quemando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
-  No utilice la aspiradora sin la bolsa para el polvo y/o el filtro en su lugar. Vacíe el depósito de polvo antes de que esté completamente lleno para mantener el mejor desempeño del aparato.
-  Cambie la bolsa para el polvo inmediatamente cuando esté dañada.
-  Coloque el cable de alimentación en el lugar correcto para evitar tropezar con el aparato.
-  No transporte la aspiradora tirando de la manguera. Use la manilla de la aspiradora.
-  Mantenga el pelo, la ropa, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas.
-  No use la aspiradora para limpiar mascotas ni otros animales.
-  Limpie la superficie del aparato con un paño seco. No use detergente corrosivo o solvente para limpiar. No lave el aparato con agua.
-  Cuando no utilice la aspiradora desenchúfela. Apague la aspiradora antes de desenchufarla.
-  Cuando el aparato no esté en uso durante un período prolongado, apáguelo, desenchúfelo, y guárdelo en un lugar fresco y seco.

## 02 ESTRUCTURA

Descripción del montaje y de los componentes



|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Barredor               |
| 2 | Tubo                   |
| 3 | Cuerpo                 |
| 4 | Cable de alimentación  |
| 5 | Interruptor deslizable |

## 03 Montaje/Funcionamiento





### ADVERTENCIA

No opere la aspiradora con filtros húmedos o mojados o sin bolsas de aspiradora y todos los filtros en su lugar.

### Instrucción de funcionamiento


- Conecte la alimentación a una toma de corriente CA de 220 ~ 240 V.
- Empuje hacia adelante el "interruptor deslizable" para comenzar.
- Tire hacia atrás del "interruptor deslizable" para detener.



# ACCESORIOS

## 04 MONTAJE Y USO SUSPENDIDO

- Montaje suspendido  
Esta aspiradora permite ser colgada en la pared para su comodidad.
- Elija la ubicación del montaje suspendido según el dibujo a continuación:



- Fije el tornillo M3/M4/M5/M6 al punto fijo y asegúrese de que la distancia entre la superficie del tornillo y la superficie de la pared sea superior a 3 mm.
- Guarde la aspiradora en la pared.

# MANTENIMIENTO



## 05 MANTENIMIENTO

Desmontaje y limpieza del recipiente para el polvo.


### Consejos:

Para mantener la potencia de succión de la aspiradora, limpie el polvo que contiene con regularidad.


1. Presione el botón de liberación del recipiente para el polvo y retire el recipiente.



2. Saque el ciclón del recipiente para el polvo y suelte el polvo.



3. Desarme el ciclón y límpielo; todas las piezas son lavables.



4. Después de secarse todas las piezas, móntelas según los pasos del desmontaje.

# LIMPIEZA


- No limpie la aspiradora, sus componentes o accesorios con gasolina o cualquier otro líquido o disolvente inflamable, etc.
- Limpie sólo el exterior de la aspiradora.
- Utilice únicamente un paño húmedo y un detergente suave para limpiar la aspiradora, sus componentes y accesorios.
- Después de la limpieza, limpie la humedad de la aspiradora, los componentes y los accesorios con un paño seco.
- No coloque accesorios, herramientas o componentes en un lavavajillas.
- No sugerimos lavar la boquilla.  
Si las ruedas se enredaron con pelo, utilice una tijera o un cuchillo para limpiar.



## NOTA:

No utilice nunca químicos, estropajos de metal ni limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte de la aspiradora.

- Para mantener el rendimiento de succión y limpieza, puede revisar regularmente los filtros antes del motor, si es necesario, sáquelos y límpielos con agua tibia y un detergente suave; el filtro debe secarse completamente antes de volver a colocarlo.



## PRECAUCIÓN:

Nunca opere su aspiradora sin el filtro colocado. Hacerlo podría dañar el motor y anular la garantía.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                             | Posible causa                                                            | Soluciones posibles                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| La aspiradora no funciona            | La aspiradora no está enchufada.<br>Fusible quemado/disyuntor disparado. | Comprobar tomacorriente.<br>Verifique/reemplace el fusible o reinicie el disyuntor      |
| La aspiradora no aspira eficazmente: | Filtro obstruido, mojado o sucio.<br>Recipiente para el polvo obstruido. | Siga las instrucciones de limpieza<br>Siga las instrucciones para vaciar el contenedor. |
| El polvo sale por el respiradero:    | El filtro no está correctamente asegurado al marco del filtro.           | Siga las instrucciones anteriores para reemplazar el filtro.                            |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                           | 20S             |
|----------------------------------|-----------------|
| Potencia nominal                 | 500W            |
| Voltaje nominal/Frecuencia       | 220V~ 50Hz      |
| Capacidad                        | 0,4 L           |
| Color                            | Negro           |
| Largo del cable                  | 5 mt            |
| Peso bruto/neto (kg)             | 2.65/2.05 kg    |
| Dimensión (largo x ancho x alto) | 1080*200*250 mm |
| Fabricación                      | China           |



Este artefacto esta diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.  
**NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !**  
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



**NOTA**

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicati-  
vos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para  
mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

## CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

### SERVICIO AL CLIENTE CHILE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



**600 4611 000**

### RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



**+59 150149170**



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:  
[www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl)

# PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

## **POLÍTICAS DE GARANTÍAS:**

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

## **APLICACIÓN DE GARANTÍA:**

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web [www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl) o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

## **EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:**

La garantía de reparación quedara sin efecto, por los siguientes motivos:

Daños causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desórdenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes, Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:**

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web [www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl)



*make yourself at home*