

HERVIDOR ELÉCTRICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MK-17PBK

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.
Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.
El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 07

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 08

INSTRUCCIONES DE USO 09

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 10

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 12

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 13

CORRECTA ELIMINACIÓN 14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología

	**Peligro** Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflammable.
	**Advertencia de tensión eléctrica** Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión
	**Advertencia** Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	**Precaución** Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	**Atención** Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.
	**Respetar las instrucciones** Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

Felicitaciones

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Advertencia
Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.



Precaución
Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.



Advertencia: peligro de incendio



Advertencia: electricidad



NO intentar.



NO desarmar.



Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente



Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.



Importante



Advertencia: superficie caliente



Advertencia: material explosivo



NO tocar.



Siga las instrucciones fielmente.



Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.



Nota

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

⚠ ADVERTENCIAS

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No incline hacia atrás el jarro estando con agua, ya que, puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el conjunto térmico/interruptor.
- No usar los hervidores en lugares inestables o lugares que presenten riesgo de volcamiento.
  Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente.
- Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente.
- Verifique que la tapa del jarro este correctamente cerrada mientras el hervidor se encuentra en uso.
- ADVERTENCIA: Las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso.
- Nunca sumerja el hervidor en agua ni en otros líquidos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, por servicio técnico o personas autorizadas.

- Si el hervidor de agua está demasiado lleno, el agua hervida puede ser expulsada.
- Use sólo la base suministrada con el aparato. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría generar descargas eléctricas o lesiones personales.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Ambientes tipo desayuno.
- Tenga cuidado y evite que se derrame agua en el conector. El uso incorrecto del aparato puede causar quemaduras graves, por lo que se debe prestar atención.
- Si es necesario una protección adicional, se recomienda utilizar un tomacorriente de 10A.
  Para evitar una sobrecarga, no use otro electrodoméstico de alta potencia en el mismo circuito.
- Nunca haga funcionar este producto sin agua en su interior, de lo contrario podría inutilizarlo y en su efecto perder la garantía.
- No llene el hervidor mientras está colocado en la base. Seque el agua de la parte inferior del depósito de agua antes de colocarlo en la base de alimentación eléctrica.
- Nunca deje el hervidor funcionando sin vigilancia.
- Se requiere estricta supervisión cuando se use el electrodoméstico cerca de niños o de personas discapacitadas.
- Utilice el hervidor sobre una superficie plana. Evite colocarlo sobre o cerca de superficies calientes, quemadores a gas o eléctricos . No toque las superficies calientes del hervidor, tómelo del mango.

Si se requiere agregar más agua, tenga especial cuidado con el vapor que sale de la boquilla o de la tapa. No retire la tapa durante el ciclo de ebullición.


- El hervidor debe utilizarse únicamente para hervir agua; nunca otros líquidos. No lo llene por sobre el nivel de la marca "Máx", ni por debajo de la marca “Min”. No lo encienda si el agua en el hervidor está congelada.
- Evite que el cable cuelgue por el borde del mesón o toque superficies calientes. Guarde siempre el cable sobrante en el compartimento ubicado debajo de la base.
- No use el hervidor con un alargador a menos que éste haya sido verificado y probado por una persona de servicio o técnico calificado.
- No introduzca objetos en las ranuras u orificios del hervidor.
- Este hervidor es sólo para uso en el hogar. No lo use al aire libre.
- No calentar leche ni bebidas instantáneas, ya que pueden dañar el hervidor.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de retirarlo de su soporte.
- Siempre conecte el hervidor a un tomacorriente del mismo voltaje (CA) que el indicado en el aparato.
- Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente en las siguientes condiciones: Cuando esté vacío; antes de llenarlo de agua; Cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar.
- Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente de Midea a fin de obtener información o ayuda o para revisiones y reparaciones.
- Nunca repare el aparato por su cuenta.

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MK-17PBK
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia nominal	1500W
Capacidad	1.7L
Color	Negro
Dimensiones (an x al) (mm)	155x264
Peso bruto/neto (kg)	1.24/0.95kg
Fabricación	China




Gran Potencia



Base giro 360°



Doble pared de acero inoxidable



Termostato de alta calidad



Apagado automático




Capacidad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Partes y accesorios

Antes de utilizar su nueva freidora de aire, asegúrese de que todas las piezas y accesorios están incluidos.





Filtro

NOTA

Todas las ilustraciones de este manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.

INSTRUCCIONES DE USO

Características

- Diseño racional que aporta comodidad y satisfacción a su vida.
- Sistema de ebullición rápida, que permite ahorrar tiempo y energía.
- Protección automática contra secado, se apaga automáticamente cuando termina de hervir.
- Control de vapor para apagar el hervidor después de hervir.
- Estampado de calidad alimentaria SUS304.
- Termostato de alta calidad.
- Base giratoria de 360º permite operar con mano derecha o izquierda con mayor comodidad.
- Cuerpo interior de acero inoxidable.

Funcionamiento

Antes de usar el producto por primera vez o si éste ha estado en desuso durante mucho tiempo, se recomienda llenarlo con agua limpia de la llave hasta el nivel máximo, hacer hervir y vaciarla al menos 2 veces para eliminar pequeñas partículas de polvo o suciedad. No beba esa agua.

- Tire hacia atrás el pestillo de la tapa para abrirla.
- Retire el hervidor de la base y llénelo con la cantidad deseada (no menos del mínimo y no más del máximo). Vuelve a colocar la tapa y coloque el hervidor en la base.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente (220V, AC), encienda el hervidor presionando el interruptor. La luz se enciende para indicar que el hervidor está calentando.
- El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido y la luz indicadora se apague.
- Levante el hervidor de la base y el agua ya está lista para servir o poner en otro recipiente.
- El hervidor no volverá a hervir hasta que se presione nuevamente el interruptor.
- El hervidor se puede guardar en la base de alimentación cuando no esté en uso.

NOTA

- No llene el agua por encima del nivel máximo, ya que el agua puede derramarse por la boquilla cuando hierve. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de enchufar a la toma de corriente.
- Asegúrese de que el interruptor no tenga obstrucciones y que la tapa esté bien cerrada, el hervidor no se apagará si el interruptor está obstruido o si la tapa está abierta.
- Opere con cuidado cuando vierta el agua de su hervidor, ya que el agua hirviendo puede provocar quemaduras. Además, no abra la tapa mientras el agua del hervidor esté caliente.
- Siempre desenchufe el hervidor cuando no lo use.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para prolongar la vida útil del hervidor, limpie el sarro acumulado con regularidad.
- Siempre desconecte el aparato del tomacorriente y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No utilice productos químicos, lana de acero ni limpiadores abrasivos para limpiar la parte exterior, ya que rayarán la superficie y desvanecerán el color exterior.
- Vierta 1 litro de agua en la jarra y proceda a hervir. Una vez finalizado el proceso, ponga 0,5 lt. de vinagre blanco en el hervidor y agregue agua hasta llenarlo; déjelo reposar durante toda la noche.
- Vacíe la solución del hervidor; limpie con un paño húmedo los depósitos de sarro que queden en su interior.
- Vierta 1 litro de agua en la jarra y proceda a hervir. Una vez finalizado el proceso, ponga 0,5 lt. de vinagre blanco en el hervidor y agregue agua hasta llenarlo; déjelo reposar durante toda la noche.
- Vacíe la solución del hervidor; limpie con un paño húmedo los depósitos de sarro que queden en su interior.
- Llene el hervidor con agua limpia, déjela hervir y luego deseche el agua.
- Repita la operación y el hervidor quedará listo para ser usado.
- Si es necesario, repita las operaciones anteriores varias veces;
- No sumergir en agua. La superficie del hervidor se puede limpiar con un paño húmedo y dar brillo con un paño suave y seco.
- Si es necesario, repita las operaciones anteriores varias veces;
- No sumergir en agua. La superficie del hervidor se puede limpiar con un paño húmedo y dar brillo con un paño suave y seco.
- Para quitar el filtro que se encuentra en la boquilla del hervidor, sujete la parte superior del filtro de sarro y tire hacia arriba para retirarlo. Lavar con agua limpia y secar bien antes de volver a colocarlo en el hervidor.



NOTA

No utilice nunca químicos, estropajos de metal ni limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte del hervidor

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando el hervidor presente problemas, comuníquese con el servicio técnico o con el servicio de postventa de nuestra empresa. No desarme el hervidor sin autorización. Si presenta anormalidades, revise y corrija de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Problema	Cause	Solución
La luz indicadora no funciona	• El enchufe no está insertado correctamente.	Comprobar el enchufe
	• Cable de conexión suelto	Enviar al servicio de postventa para mantenimiento
Other problems	• La luz está dañada	Enviar al servicio de postventa para mantenimiento
	• Otros fallos del producto.	Enviar al servicio de postventa para mantenimiento

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de Midea , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de MideaDPO@midea.com. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de MideaDPO@midea.com. Para obtener más información, siga el código QR.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com

Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

Midea

make yourself at home

www.midea.com/cl

© Midea 2022 all rights reserved