

VENTILADOR SIN ASPAS

MANUAL DEL USUARIO

MF-BLESSDBL

Aviso de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones para mejorar el producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener mayor información.
La imagen anterior es solo para referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurar su conocimiento de la operación de las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de manera segura.

ÍNDICE

NOTA DE AGRADECIMIENTO ---------- 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ---------- 02

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ---------- 03

ESPECIFICACIONES ---------- 05

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ---------- 06

INSTRUCCIONES DE USO ---------- 07

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ---------- 10

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---------- 11

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL ---------- 12

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS ---------- 13

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes recomendaciones de seguridad están destinadas a evitar riesgos imprevistos o daños causados por una operación insegura o incorrecta del aparato. Revise el empaque y el aparato que acaba de comprar y asegúrese de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que, por motivos de seguridad, no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de la garantía.

Explicación de los símbolos

	**Peligro** Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.
	**Advertencia de tensión eléctrica** Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.
	**Advertencia** Indica un peligro inminente con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
	**Precaución** Esta palabra de advertencia indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	**Atención** Indica información importante, como daños materiales, pero no peligro.
	**Observe las instrucciones** Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente y con atención antes de usar/ poner en marcha la unidad y manténgalas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ PRECAUCIÓN

- Lea detenidamente las Reglas de operación segura y las Instrucciones.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de niños y personas desvalidas. No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.
- Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando.
- Desconecte el ventilador para moverlo de un lugar a otro.
- Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable durante su funcionamiento para evitar que se caiga.
- No utilice el ventilador cerca de una ventana ya que la lluvia puede crear el riesgo de descargas eléctricas.
- Solo para uso en interiores.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su centro de servicio autorizado, o por un técnico calificado para evitar descargas eléctricas.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la base del motor, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
- Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo.
- Solo para uso doméstico y en interiores.
- Una vez armado el ventilador, no debe retirar nunca el protector del rotor.
  - Antes de la limpieza, desenchufe el ventilador.
  - No debe retirar ni abrir el protector del rotor para limpiar las aspas.
  - Limpie la cubierta del ventilador y las aspas del rotor con un paño ligeramente humedecido.
- ADVERTENCIA: Utilice únicamente la unidad de alimentación suministrada con este aparato.

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	**MF-BLESSDBL**
Voltaje de funcionamiento	220-240 V~
Potencia nominal	30 W
Ruido	≤61 dB

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre de las partes



Accesorios



1 control remoto



1 manual

NOTA

Todas las imágenes de este manual son solo para fines explicativos. En caso de discrepancia entre el objeto real y la ilustración, el objeto real predomina.

INSTRUCCIONES DE USO

Panel de control y visualización



Botón	Descripción de la función
ENCENDIDO/ EN ESPERA	• Presione este botón para entrar en el estado Encendido/ En espera.
OSCILACIÓN	• En el estado de encendido, presione este botón para encender/apagar la función de oscilación.
TEMPORIZADOR	• En el estado de encendido, presione este botón para programar la hora de apagado en la siguiente secuencia: 1h→ 2h → ... 7h→ cancelar → 1h. • En el estado de espera, presione este botón para programar la hora de encendido en la siguiente secuencia: 1h→ 2h→... 7h →cancelar →1h.
MODO VIENTO	• En el estado de encendido, presione este botón para establecer el modo de viento en la siguiente secuencia: Sueño → Natural → Inteligente (el viento cambia con la temperatura) → Ciclo rápido → Normal → Sueño.
VELOCIDAD DEL VIENTO	• En el estado de encendido, cuando el modo de viento es normal o inteligente, presione este botón para establecer la velocidad del viento en la siguiente secuencia: nivel 1→ nivel 2 → ...→ nivel 6. • Cuando el modo de viento está en reposo, presione este botón para establecer la velocidad del viento en la siguiente secuencia: nivel 1→ nivel 2 → nivel 3. • Cuando el modo de viento es natural, presione este botón para establecer la velocidad del viento en la siguiente secuencia: nivel 1→ nivel 2.
+ PANTALLA APAGADA	• Después del encendido, mantenga presionado los botones de "Velocidad + Temporizador" al mismo tiempo durante 3 segundos para encender o apagar la función de apagado de la pantalla.

Luz	Descripción de la función
VIENTO NATURAL	• En el estado de encendido, si el modo de viento natural está activado, este LED estará encendido; de lo contrario, estará apagado.
VIENTO DE SUEÑO	• En el estado de encendido, si el modo de viento de sueño está activado, este LED estará encendido; de lo contrario, estará apagado.
VIENTO INTELIGENTE (EL VIENTO CAMBIA CON LA TEMPERATURA)	• En el estado de encendido, si el modo de viento inteligente (el viento cambia con la temperatura) está activado, este LED estará encendido; de lo contrario, estará apagado. • En este estado, la velocidad del viento se puede ajustar de forma inteligente según la temperatura ambiente.
OSCILACIÓN	• En el estado de encendido, si la función de oscilación está activada, este LED estará encendido; de lo contrario, estará apagado.
CICLO RÁPIDO	• En el estado de encendido, si el modo de ciclo rápido está activado, este LED se encenderá, el producto comenzará a oscilar y la velocidad del viento se encenderá al máximo.
3 2 VELOCIDAD DEL VENTILADOR 1	• En el estado de encendido, el LED de velocidad correspondiente se enciende según el nivel de velocidad establecido. • La velocidad del viento superior al nivel 3 se muestra acumulativamente a través del LED, y el nivel máximo es 6.
4h 2h HORARIO/ TEMPORIZADOR 1h	• En el estado encendido, el indicador de tiempo correspondiente se enciende según la hora de apagado programada. • En el estado de espera, el indicador de tiempo correspondiente se enciende según la hora de encendido programada.

Funciones adicionales y mantenimiento

- **Apagado forzado**
  Si no hay operación durante el funcionamiento del ventilador, después de 15 horas de funcionamiento continuo, el ventilador se apagará automáticamente.

- **Memoria inteligente**
  Cuando el ventilador se apaga, al encenderse de nuevo funcionará en el estado anterior al apagarse (la función de temporización no se memoriza).

- **Función de pantalla apagada**
  Cuando no haya operación durante 60 segundos durante el funcionamiento normal, la luz indicadora del cuerpo se apagará automáticamente, pero el ventilador seguirá funcionando. Presione el botón de ON/OFF (encendido/apagado) para apagar el ventilador cuando la pantalla esté apagada y presione el otro botón para restaurar la pantalla.

Control remoto

- El control remoto se debe utilizar normalmente a menos de 5 metros de la parte frontal del producto y a 30 grados del ángulo de desviación.
- La batería contiene muchos metales pesados, ácidos y bases, etc., que pueden ser perjudiciales para la salud. Las baterías usadas deben reciclarse por separado.



NOTA

Use baterías de manganeso o alcalinas tipo "AAA".
NO use baterías recargables.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere un mantenimiento mínimo. No intente arreglarlo usted mismo. Recurra a un técnico calificado si necesita servicio.

1. Antes de limpiar y montar el ventilador, desenchúfelo.
2. Para permitir una circulación de aire adecuada al motor, mantenga desempolvadas las rejillas de ventilación en la parte trasera del motor. No desmonte el ventilador para desempolvarlo.
   Limpie las partes exteriores con un paño suave empapado en un detergente suave.
3. No utilice detergentes abrasivos ni disolventes para evitar rayar la superficie.
4. Nunca use gasolina ni diluyente para limpiar el aparato.
5. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la carcasa del motor ni en las piezas interiores.
6. Asegúrese de desenchufar el aparato del tomacorriente antes de limpiarlo.
7. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón neutro. Retire completamente la espuma de jabón con un paño seco.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento del aparato puede provocar errores y mal funcionamiento. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y soluciones para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las siguientes tablas para ahorrar tiempo y dinero que puede costar llamar al centro de servicio técnico.

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona correctamente después de instalarlo	• El cable de alimentación no está enchufado o tiene un contacto deficiente.	Asegúrese de que el enchufe esté bien insertado en el tomacorriente.
	• El panel de control no está encendido.	Encienda el panel de control.
El control remoto no funciona	• Es necesario reemplazar la batería.	Reemplace la batería.
	• El control remoto se está utilizando a más de 5 m del ventilador.	Utilice el control remoto más cerca del ventilador y asegúrese de que apunte directamente a la pantalla.

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creación de Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas han sido actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, en conformidad con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

En general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por motivos de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y el registro del producto. En algunos casos, pero solamente si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales pueden transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si desea, puede solicitar más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de MideaDPO@midea.com. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de MideaDPO@midea.com. Para obtener más información, siga el código QR.

Contacto

País	WhatsApp	Centro de llamadas	Email
Chile	+56 9 3469 7610	600 461 1000	ayuda@contactomidea.com

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 todos los derechos reservados